


Synchronmechanik

bei Modellen:

- FORMAT 10SL, 20SL
- ARCA 21SL
- RAYA 21SL, 23SL



A Sitzhöhe

- ▶ Sitz tiefer einstellen:
 1. Sitz belasten.
 2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
 3. Hebel in der gewünschten Position nach unten drehen - die aktuelle Position wird arretiert.
- ▶ Sitz höher einstellen:
 1. Sitz entlasten.
 2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).
 3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

B Neigungswinkel der Rückenlehne und der Sitzfläche

- ▶ Verstellung des Sitz- und Rückenlehnungswinkels
 1. Hebel nach vorne drehen, um die Synchronmechanik freizustellen
 2. Anlehnen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist.
 3. Hebel nach hinten drehen, um die Rückenlehne in der gewünschten Position einzustellen

WICHTIGER HINWEIS!!!

Die in den Produkten PROFİ™ eingesetzten Synchronmechanik sind zusätzlich mit dem ANTI-SHOCK-System ausgestattet – nach Loslassen der Mechanik schnell die Rückenlehne nicht zurück, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die Synchronmechanik wird erst dann aktiv, wenn der Sitzende anlehnt.

C Rückstellkraft der Rückenlehne

- ▶ Durch Lösen der Schraube wird die Rückstellkraft der Rückenlehne verringert, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit geringerem Körpergewicht angepasst werden kann.
- ▶ Durch Anziehen der Schraube wird der Anlehndruck stärker eingestellt, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit höherem Körpergewicht angepasst werden kann.

D Sitztiefeinstellung

- ▶ Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten.
- ▶ Den Sitz in der gewünschten Position einstellen.
- ▶ Hebel loslassen - der Sitz wird arretiert.